OLIGHT

# CONTENTS


( EN ) English 01
( CN ) 简体中文 02
( FI ) Finnish 04
( NO ) Norwegian 06
( SV ) Swedish 08
( NL ) Nederlands 09
( PL ) Polska 11
( DE ) Deutsch 13
( HU ) Magyarország 16
( RU ) Русский 18
( ES ) Español 20
( RO ) Romanesc 22
( UA ) Ukrainian 24
( JP ) 日本語 27
( KR ) 한국어 29
( TH ) ไทย 31
( FR ) Français 33
( IT ) Italiano 35
( SK ) Slovenskýjazyk 37
( PT ) Português 38


PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE!

( WARNINGS SWML1 )

**B**

## ( EN ) English

### WARNING
- Keep away from babies and young children.
- Do not store, charge or use the flashlight in a car or similar places where the temperature may exceed 60°C.
- Do not look directly at the light source or shine to eyes, because it may cause temporary blindness or permanent damage to the eyes.
- Do not block the light at close range, the energy emitted from the light may cause the object to burn.
- CAUTION HOT. Do not touch the hot surface place, it may cause skin burns.
- Do not charge the light with any other non-specified chargers.
- Keep the battery removed properly, don't store the battery together with metallic objects such as coins, or screws.
- Don't use damaged, deformed batteries, or those with broken envelope.

### NOTICE
- Do not disassemble the product.
- Do not put a hot light into any type of fabric bag or fusible plastic container.
- Do not activate the maximum brightness mode multiple times continuously to prevent the high temperature on the surface.
- When the light gets hot, please switch it to low brightness mode, or shut off the flashlight temporarily.
- Active thermal protection: The built-in sensor monitors the temperature in real time. After operating for a fixed period of time in high brightness, it prevents overheating by reducing the output.
- Do not immerse the flashlight in seawater or other corrosive media as it will damage the product.
- It is normal that the light flickers when the battery is close to running out.
- For products with magnet-sensitive switches, the brightness and mode may be inconsistent when approaching a strongly magnetic object. This is a normal phenomenon.
- When the battery is at low voltage, the maximum output will be capped at a relatively low brightness.
- Laser radiation: Avoid direct eye exposure class 3r laser product
- The P365 rail mount only fits on P365 rails. The GL adapter is installed as a factory default and suitable for Glock rails. If used with other rails such as MIL-STD-1913 or Hellcat, it needs to be replaced by the user.
- NYLOK is a registered trademark of NYLOK LLC.
- GLOCK is a registered trademark of GLOCK LLC.
- The battery is non replaceable. If damaged, please contact customer service for maintenance.
- Before long term storage, please fully charge the battery.
- Do not short-circuit the charging port with the metallic objects.
- Do not put it in the mouth or lick it, leakage of the charging port can cause discomfort.
- Keep the charging port clean and dry.
- It is recommended to use an USB adapter with a power of 10W (DC5V2A) or above. If the current of the adapter is lower than the max current required for charging the product, the charging time will exceed the nominal time.
- If the battery needs to be stored for a long time, it should be removed from the product and stored in a place with a low temperature and humidity.

### EXCLUSION CLAUSE
**Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.**

## ( CN ) 简体中文

### 警告
- 远离婴、幼儿。
- 请勿在车内或类似温度可能超过60°C的地方存放、充电或使用手电。
- 请勿直视光源或照射眼睛，将导致眼睛短时致盲，严重时损伤视网膜。
- 请勿近距离照射物体，以免烫伤。
- 高温警告：请勿触摸表面高温警示区，可能会引起皮肤烫伤。
- 请勿使用非指定的充电器为本产品充电。
- 请妥善保管取出的电池，不要与金属物体如硬币、螺钉放在一起。
- 请勿使用受损、变形或封套破损的电池。

### 提示
- 请勿拆解产品。
- 请勿在高温状态放入背包、织物袋或易燃易熔塑胶容器。
- 请勿连续多次激活高档，以免表面高温。
- 如手电表面温度过高，请调整至低亮或临时关闭手电。
- 主动热管理：内置传感器实时监测温度，或稳定在高亮运行一段固定的时间之后，通过降低输出和制过热。
- 请勿浸入海水或腐蚀性的液体中，会导致产品损坏。
- 电池在电量接近耗尽时，输出闪烁，这是正常现象。
- 全新锂原电开关的产品，接近外部强磁体时有可能会出现光输出与模式选择不一致的情形，这是正常现象。
- 电池低压时，最大工作亮度将被限制在一个较低的亮度。
- 激光辐射：避免裸眼直视 3R 级激光产品。
- P365轨道夹适用于P365，其他轨道夹出厂默认安装GL适配器，适用于GLOCK公司阳轨道设备，如用于MIL-STD-1913或Hellcat轨道，需要用户自行更换适配器。
- NYLOK是美国NYLOK LCC的注册商标。
- GLOCK是美国GLOCK LCC的注册商标。
- 电池不可拆卸产品，如电池损坏，联系客服或返回厂家维护。
- 长时间储存时，请先将电池充满电。
- 请勿用金属或导体短路的充电端口。
- 请勿随扰充电接口或放入口腔，接口存在微弱电势，会引起不适。
- 保持充电接口洁净、干燥。
- 建议使用功率10W (DC5V2A) 或以上的USB适配器，如适配器输出电流低于产品最大充电电流,充电时间将超出说明书标称时间。
- 如果电池需要长期储存，应将电池从产品中取出，并储存在低温和低湿的地方。

### 免责条款
**OLIGHT对因不符合手册中的警告使用产品而造成的损害或伤害不承担任何责任，包括但不限于使用不符合推荐锁定模式的产品。**

## ( FI ) Finnish

### VAROITUS
- Pidä poissa vauvojen ja pienten lasten ulottuvilta.
- Älä säilytä, lataa tai käytä lamppua autossa tai vastaavassa paikassa, jossa lämpötila voi ylittää 60°C.
- Älä katso suoraan valonlähteeseen tai kohdista silmiin. Saattaa aiheuttaa tilapäistä sokeutta tai pysyviä vaurioita silmiin.
- Älä peitä tai estä valon lähdettä, koska lämpöenergia voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä koske kuumaa pintaa ihon palovammojen välttämiseksi.
- Älä lataa valoa muilla kuin määritellyillä latureilla.
- Säilytä akkua oikein. Älä säilytä akkua yhdessä metalliesineiden, kuten kolikoiden tai ruuvien kanssa.
- Älä käytä vahingoittunutta, epämuodostunutta tai rikkinäistä akkua.

### HUOMAUTUS
- Älä pura tuotetta.
- Älä aseta kuumaa valo tekstiilehin tai herkästi sulavin muoveihin.
- Älä aktivoi suurinta kirkkaustilaa useita kertoja peräkkäinen korkean lämpötilan estämiseksi.
- Kun valo kuumenee, siirry pienempään kirkkaustilaan tai sammuta valo väliaikaisesti.
- Aktiivinen lämpösuojaus: Sisäänrakennettu anturi valvoo lämpötilaa reaaliajassa. Kun valaisinta on käytetty suurella kirkkaudella tietty aika, estää se ylikuumenemisen vähentämällä tehoa.
- Älä upota taskulamppua meriveteen tai muihin syövyttäviin aineisiin, koska se vahingoittaa tuotetta.
- On normaalia, että valo välkkyy, kun akun varaus on vähäinen.
- Tuotteissa, joissa on magneettiherkät kytkimet, kirkkaus ja toimintatila voivat olla epäjohdonmukaisia, kun lähestytään voimakasta magneettista kohdetta. Tämä on normaali ilmiö.
- Kun akun jännite laskee, rajoitetaan maksimiteho suhteellisen alhaiseksi.
- Promieniowanie laserowe: Unikać bezpośredniego kontaktu wzrokowego. klasa 3r produktu laserowego.
- P365-kiskoteline sopii vain P365-kiskoihin. GL-sovitin on paikoillaan tehtaalta lähtiessä ja se sopii Glock-kiskolle. Jos valoa käytetään muuten kiskojen, kuten MIL-STD-1913 tai Hellcat, kanssa, tulee kiskosovitin vaihtaa.
- NYLOK on NYLOK LLC:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa.
- GLOCK on GLOCK LCC:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa.
- Akkua ei voi vaihtaa. Jos akku on vaurioituntut, ota yhteyttä asiakaspalveluun huoltoa varten.
- Lataa akku täyteen ennen pitkäaikaista varastointia.
- Älä oikosulje latausporttia metalliesineillä.
- Älä laita suuhun. Latausportin vuotaminen voi aiheuttaa epämukavuutta.
- Pidä latausportti puhtaana ja kuivana.
- On suositeltavaa käyttää USB-adapteria, jonka teho on 10W (DC5V2A) tai enemmän. Jos laturin maksimivirta on pienempi kuin tuotteen lataamiseen vaadittava enimmäisvirta, latausaika ylittää nimellisajan.

## ( NO ) Norwegian

### ADVARSEL
- Holdes unna babyer og små barn.
- Ikke oppbevar, lad eller bruk lykten i en bil eller lignende sted hvor temperaturen kan overstige 60°C.
- Ikke se direkte på lyskilden eller lys mot øynene, kan forårsake midlertidig blindhet eller permanent skade øynene.
- Ikke blokker lysuttaket på nært hold, energien som sendes ut fra lyset kan føre til at objektet foran kan begynne å brenne.
- Ikke bevar den varme overflaten da det kan forårsake brannskader.
- Ikke lad lykten med andre ikke-spesifiserte ladere.
- Oppbevar batteriet på riktig måte, ikke oppbevar sammen med metallgjenstander som mynter eller skruer.
- Ikke bruk et ødelagt, deformert batteri eller med ødelagt hylse.

### NOTER
- Holdes unna babyer og små barn.
- Ikke plasser en varm lykt i noen type stoffpose eller plast beholder.
- Ikke aktiver maksimal lysstyrke flere ganger kontinuerlig for å forhindre høy temperatur på overflaten.
- Når lykten blir varm, vennligst bytt modus til low-modus, eller slå av lommelykten midlertidig.
- Aktiv termisk beskyttelse: Den innebygde sensoren overvåker temperaturen i sanntid. Når lykten har blitt brukt med høy lysstyrke en viss tid, forhindrer den at den overhettes ved å redusere effekten.
- Ikke senk lommelykten i sjøvann eller andre etsende kilder, da det vil skade produktet.
- Det er normalt at lyset flimrer når batteriet er i ferd med å gå tomt.
- For produkter med magnetisk følsomme brytere kan lysstyrke og driftsmodus være inkonsekvente når de nærmer seg sterk magnetisk genstand. Dette er et normal fenomen.
- Når batterispenningen synker, begrenses maksimal effekt til en relativt lav lysstyrke.
- Laser stråling: Unngå direkte øyeksponering klasse 3r laserprodukt.
- P365-skinneadapteren passer kun til P365-skinner. GL-adapteren er montert på forhånd når den forlater fabrikken og er tilpasset Glock-skinner. Hvis lykten skal brukes med andre skinner som MIL-STD-1913 eller Hellcat, må skinneadapteren byttes.
- NYLOK er et registrert varemerke for NYLOK LCC i USA.
- GLOCK er et registrert varemerke for GLOCK LCC i USA.
- Batteriet er ikke utskiftbart. Hvis skadet, vennligst kontakt kundeservice for vedlikehold.
- Før langtidslagring må du lade batteriet helt opp.
- Ikke kortslutt ladeporten med metallgjenstander.
- Ikke legg den i munnen eller slikk den, lekkasje fra ladeporten kan forårsake.
- Hold ladeporten ren og tør.
- Det anbefales å bruke en USB-adapter med en effekt på 10W (DC5V2A) eller mer. Hvis ladeenes maksimale strøm er lavere enn spesifisert anbefaling, overskrider ladetiden den nominelle tiden.
- Hvis batteriet oppbevares over lengre perioder, bør det tas ut og oppbevares på et kjølig, tørt sted.

### EKSKLUSJONS KLAUSUL
**Olight er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av bruk av produktet i strid med advarslene i bruksanvisningen, inkludert, men ikke begrenset til bruk av produktet i strid med den anbefalte låsemodusen.**

## ( SV ) Swedish

### VARNING
- Förvaras åtskilt från spädbarn och små barn.
- Förvara, ladda eller använd inte lampan i en bil eller på en liknande plats där temperaturen kan överstiga 60°C.
- Titta inte direkt på ljuskällan eller rikta ljusskenet mot ögonen, kan orsaka tillfällig blindhet eller permanent skada på ögonen.
- Blockera inte ljuskällan på nära håll, energin som avges från ljuset kan orsaka brand i föremål.
- Rör inte vid den varma ytan, det kan orsaka brännskador på huden.
- Ladda inte lampan med andra ej specificerade laddare.
- Håll batteriet borttaget på rätt sätt, förvara inte batteriet tillsammans med metallföremål som mynt eller skruvar.
- Använd inte skadat, deformerat batteri eller med trasig hylsa.

### NOTERA
- Ta inte isär produkten.
- Lägg inte en varm lampa i någon typ av tygpåse eller smältbar plastbehållare.
- Aktivera inte läget för maximal ljusstyrka flera gånger efter varandra för att förhindra den höga temperaturen på ytan.
- När lampan blir varmt, växla det till låg ljusstyrka eller stäng av ficklampan tillfälligt.
- Aktivt termiskt skydd: Den inbyggda sensorn övervakar temperaturen i realtid. När lampan använts med hög ljusstyrka en viss tid, förhindrar den att den överhettas genom att minskande effekten.
- Doppa inte ficklampan i havsvatten eller andra frätande medier eftersom det kommer att skada produkten.
- Det är normalt att lampan flimrar när batteriet är nära att ta slut.
- För produkter med magnetisk känsliga brytare, kan ljusstyrka och drifttläge vara inkonsekvent när man närmar sig stark magnetisk föremål. Detta är ett normalt fenomen.
- När batterispänningen sjunker begränsas den maximala effekten till en relativt låg ljusstyrka.
- Laserstrålning: Undvik direkt ögonexponering klass 3r laserprodukt.
- P365-skenadaptern passar endast P365-skenor. GL-adaptern sitter förmonterad när den lämnar fabriken och är anpassad för Glock-skenor. Om lampan är avsedd för att användas med andra skenor såsom MIL-STD-1913 eller Hellcat måste skenadaptern bytas ut.
- NYLOK är ett registrerat varumärke som tillhör NYLOK LCC i USA.
- GLOCK är ett registrerat varumärke som tillhör GLOCK LCC i USA.
- Batteriet är inte utbytbart. Om skadad, kontakta kundtjänst för underhåll.
- Innan långtidsförvaring måste du ladda batteriet helt.
- Kortslut inte laddningsporten med metallföremål.
- Stoppa den inte i munnen eller slicka den, läckage av laddningsporten kan orsaka obehag.
- Håll laddningsporten ren och torr.
- Det rekommenderas att använda en USB-adapter med en effekten på 10W (DC5V2A) eller mer. Om laddarens maximala ström är lägre än den angivna rekommendationen överstiger laddningstiden den nominella tiden.
- Om batteriet förvaras under längre perioder bör det tas och förvaras på en sval och torr plats.

### UTESLUTNINGSKLAUSUL
**Olight ansvarar ej för olyckor eller skador som uppstått av användning av produkten som inte överensstämmer med varningarna i manualen, inklusive men inte begränsat till en användning av produkten som inte överensstämmer med det rekommenderade låsningsläget.**

## ( NL ) Nederlands

### WAARSCHUWING
- Buiten bereik van baby's en kleine kinderen houden.
- Bewaar, laad of gebruik de zaklamp niet in een auto of vergelijkbare plaatsen waar de temperatuur hoger kan zijn dan 60°C.



- Kijk niet direct in het licht en schijn niet in de ogen, dit kan tijdelijke blindheid of blijvende schade aan de ogen veroorzaken.
- Blokkeer de lens niet, de energie die door het licht wordt uitgestraald, kan ervoor zorgen dat het object wat er tegenaan zit brandt.
- Raak het hete oppervlak niet aan, dit kan brandwonden op de huid veroorzaken.
- Laad de lamp niet op met andere niet-gespecificeerde opladers.
- Verwijder de batterij op de juiste manier, bewaar de batterij niet samen met metalen voorwerpen zoals munten of schroeven.
- Gebruik geen beschadigde, vervormde batterij of een batterij met een kapotte huls.

### KENNISGEVING
- Haal de batterij niet uit elkaar.
- Plaats geen warme zaklamp in een stoffen zak of smeltbare plastic container.
- Activeer niet continu de maximale helderheidsmodus om hoge temperatuur op het oppervlak te voorkomen.
- Als de lamp heet wordt, schakel de lamp dan naar de modus voor een lage helderheid of schakel de zaklamp tijdelijk uit.
- Actieve thermische beveiliging: De ingebouwde sensor monitort de temperatuur in realtime. Na een vaste periode in hoge helderheid te hebben gewerkt, voorkomt het oververhitting door het vermogen te verminderen.
- Dompel de zaklamp niet onder in zeewater of in een andere corrosie medium, dit zal het product beschadigen.
- Het is normaal dat het lampje flikkert wanneer de batterij bijna leeg is.
- Voor producten met magneetgevoelige schakelaars kunnen de helderheid en modus inconsistent zijn bij het naderen van een sterk magnetisch object. Dit is een normaal verschijnsel.
- Wanneer de batterij een lage spanning heeft, wordt de maximale output begrensd op een relatief lage helderheid.
- Laserstraling: Vermijd directe blootstelling aan de ogen. klasse 3r laserproduct.
- De P365-railmontage past alleen op P365-rails. De GL-adapter wordt standaard in de fabriek geïnstalleerd en is geschikt voor Glock-rails. Indien gebruikt met andere rails zoals MIL-STD-1913 of Hellcat, moet deze door de gebruiker worden vervangen.
- NYLOK is een geregistreerd handelsmerk van NYLOK LCC in de Verenigde Staten.
- GLOCK is een geregistreerd handelsmerk van GLOCK LCC in de Verenigde Staten.
- De batterij is niet vervangbaar. Neem bij beschadiging contact op met de klantenservice voor onderhoud of vervanging.
- Verwijder de batterij voor langdurige opslag.
- Voorkom kortsluiting door de oplaadpoort niet in contact te laten komen met metalen voorwerpen.
- Stop de lamp niet in de mond of lik er niet aan, lekkage van de oplaadpoort kan ongemak veroorzaken.
- Houd de oplaadpoort schoon en droog.
- Het wordt aanbevolen om een USB-adapter te gebruiken met een vermogen van 10W (DC5V2A) of hoger. Als de stroom van de adapter lager is dan de maximale stroom die nodig is om het product op te laden, zal de oplaadtijd de nominale tijd overschrijden.
- Als de batterij voor een lange tijd moet worden opgeslagen, moet deze uit het product worden verwijderd en op een plaats met een lage temperatuur en vochtigheid worden bewaard.
- Probeer de zaklamp niet onder te zwemmen of in een andere corrosie medium, dit zal het product beschadigen.
- Het is normaal dat het lampje flikkert wanneer de batterij bijna leeg is.
- Voor producten met magneetgevoelige schakelaars kunnen de helderheid en modus inconsistent zijn bij het naderen van een sterk magnetisch object. Dit is een normaal verschijnsel.
- Wanneer de batterij een lage spanning heeft, wordt de maximale output begrensd op een relatief lage helderheid.
- Laserstraling: Vermijd directe blootstelling aan de ogen. klasse 3r laserproduct.
- Kiedy napięcie baterii jest niskie, maksymalna moc zostaje ograniczona do stosunkowo niskiego poziomu.
- Promieniowanie laserowe: Unikać bezpośredniego kontaktu wzrokowego. klasa 3r produktu laserowego.
- Montaż P365 pasuje jedynie do szyny P365. Fabrycznie montowany jest adapter GL, przeznaczony do szyn montażowych typu Glock. Przy korzystaniu z szyn typu MIL-STD 1913 lub Hellcat, należy samodzielnie wymienić adapter.
- NYLOK jest zarejestrowanym znakiem handlowym Firmy NYLOK LCC w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
- GLOCK jest zarejestrowanym znakiem handlowym Firmy GLOCK LCC w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
- Bateria nie jest wymienna. W przypadku uszkodzenia, prosimy skontaktować się z serwisem w celu naprawy.
- W pełni naładuj akumulator przed długotrwałym przechowywaniem.
- Nie zwierać portu ładowania metalowymi przedmiotami.
- Nie wkładać do ust lub lizać portu ładowania. Przepływ prądu może powodować dyskomfort.
- Utrzymywać port ładowania czysty i suchy.
- Zaleca się korzystanie z adaptera USB o mocy 10W (DC5V2A) lub wyższej. Jeśli natężenie adaptera jest niższe niż maksymalne natężenie potrzebne do ładowania produktu, czas ładowania będzie wydłużony.
- Przy długoterminowym przechowaniu, należy wyjąć baterie z produktu i trzymać je w suchym i chłodnym miejscu.

### KLAUZULA WYKLUCZAJĄCA
**Olight nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub obrażenia powstałe na skutek używania produktu niezgodnie z instrukcją, włączając w to, ale nie ograniczając się do używania produktu niezgodnie z zaleceniami dotyczącymi trybu blokady.**

## ( DE ) Deutsch

### WARNUNG
- Von Babys und Kleinkindern fernhalten.
- Die Taschenlampe nicht im Auto oder an ähnlichen Orten aufbewahren, aufladen oder benutzen, an denen die Temperatur 60°C übersteigen kann.
- Bitte nicht direkt in die Lichtquelle schauen oder damit in die Augen leuchten. Dies kann zu vorübergehender Erblindung oder dauerhaften Augenschäden führen.
- Die Lichtquelle nicht aus kurzer Entfernung blockieren, da die vom Licht ausgestrahlte Energie zu ein Objekt entzünden könnte.
- Die heiße Oberfläche darf nicht berührt werden, da dies zu Hautverbrennungen führen kann.
- Die Lampe nicht mit nicht angegebenen Ladegeräten aufladen.
- Die Akku nicht zusammen mit metallischen Gegenständen, wie z. B. Münzen, oder Schrauben aufbewahren.
- Keine beschädigten oder verformten Akkus oder solche mit gebrochenem Mantel verwenden.

### HINWEIS
- Das Produkt bitte nicht auseinandernehmen.
- Die heiße Lampe darf nicht in einen Stoffbeutel oder einen schmelzbaren Kunststoffbehälter gelegt werden.
- Die maximale Helligkeitsstufe sollte nicht mehrmals hintereinander aktiviert werden, damit die Oberfläche nicht zu heiß wird.
- Wenn die Lampe heiß wird, stelle sie bitte auf eine niedrige Helligkeitsstufe ein oder schalte die Taschenlampe vorübergehend aus.
- Aktiver Wärmeschutz: Der eingebaute Sensor überwacht die Temperatur in Echtzeit. Nach einer bestimmten Betriebszeit bei hoher Helligkeit verhindert er durch Reduzierung der Leistung eine Überhitzung.
- Die Taschenlampe sollte nicht in Salzwasser oder andere korrosive Medien getaucht werden, da dies das Produkt beschädigen kann.
- Es ist normal, dass das Licht flackert, wenn der Akku kurz vor der Entladung steht.
- Bei Produkten mit magnetempfindlichen Schaltern können die Helligkeit und der Modus inkonsistent sein, wenn sich diese einem stark magnetischen Objekt nähern. Das ist ein normales Phänomen.
- Bei niedriger Akkuspannung ist die maximale Leistung auf eine relativ geringe Helligkeit begrenzt.
- Laserstrahlung: Direktes augenkontakt vermeiden laserprodukt der klasse 3r.
- Der P365 Schienenadapter passt nur auf P365 Schienen. Der GL-Adapter ist werkseitig installiert und für Glock-Schienen geeignet. Bei Verwendung mit anderen Schienen, wie z.B. MIL-STD-1913 oder Hellcat, muss er selbst ausgetauscht werden.
- NYLOK ist ein eingetragenes Markenzeichen von NYLOK LCC in den Vereinigten Staaten.
- GLOCK ist ein eingetragenes Markenzeichen der GLOCK LCC in den Vereinigten Staaten.
- Der Akku ist nicht austauschbar. Wenn er beschädigt ist, wende dich bitte an den Kundendienst, um ihn reparieren zu lassen.
- Laden Sie den Akku vor einer Langzeitlagerung vollständig auf.
- Den Ladeanschluss bitte nicht mit metallischen Gegenständen kurzschließen.
- Nicht in den Mund nehmen oder daran lecken, der Ladestrom kann zu Unwohlsein führen.
- Bitte halte den Ladeanschluss sauber und trocken.
- Es wird empfohlen ein USB-Netzteil mit einer Leistung von 10W (DC5V2A) oder mehr zu verwenden. Wenn die Stromstärke des Adapters niedriger ist als die für das Aufladen des Produkts erforderliche maximale Stromstärke, wird die Ladezeit die Standarddauer überschreiten.
- Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum gelagert werden muss, sollte er aus dem Produkt entfernt und an einem Ort mit niedriger Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufbewahrt werden.

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS
**Olight haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch die Verwendung des Produkts unter Nichtbeachtung der Warnhinweise im Handbuch entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verwendung des Produkts bei Nichtbeachtung des empfohlenen Sperrmodus.**

## ( HU ) Magyarország

### FIGYELEM
- Tartsa távol csecsemőktől és kisgyermekektől.
- Ne tárolja, töltse és használja a lámpát olyan gépjárműben vagy ahhoz hasonló olyan helyeken, ahol a hőmérséklet + 60°C fölé emelkedhet.
- Ne nézzen közvetlenül az erős fényforrásra és ne világítson mások szemébe, mert átmeneti esetleg végleges szemkárosodást okoz.
- A lámpafej közvetlen közelében ne kerüljön semmi a fényforrás útjába, mert a fényforrás által generált hő akár tüzet is okozhat!
- Ne érjen az erősen felmelegedő kifejlődési részekhez, mert akár égési sérülést is elszenvedhet!
- A lámpa töltéséhez csak az előírásnak megfelelő töltőt használja!
- A akkumulátort akkumulátort ne tárolja együtt pénzérmével, csavarhúzóhoz hasonló fémtárgyakkal!
- Ne használjon sérült, deformálódott akkumulátort!

### MEGJEGYZÉS
- Ne szedje szét a terméket!
- Ne helyezze a felforrósodott lámpát szövettáskába vagy hőre lágyuló műanyagból készült tárolódobozba!
- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne használja hosszan és gyakran egymás után maximális fényerőfokozatot!
- A túlmelegedett lámpát állítsa alacsony fényerőfokozatra vagy időlegesen kapcsolja ki!
- Aktív túlmelegedés elleni védelem: A beépített szenzor valósidőben figyeli a hőmérséklet alakulását. Ha meghatározott idő erős fényerőfokozaton működik a lámpa, a kimeneti teljesítmény csökkentésével a védelmi funkció megelőzi a túlmelegedést.
- Ne merítse a lámpát tengervízbe vagy más korrózót előidéző anyagba, mert a készülék károsodik.
- Az akkumulátor teljes lemerülése előtt a lámpa pislákolva villódzik, ami nem jelent meghibásodást.
- A mágneses kapcsolóval készült típusok esetében mágneses erőtérben a fényfokozat és a működési mód eltérhetőnek, ami nem jelent meghibásodást.
- Ha az elem/akku kezd lemerülni, a maximális kimeneti teljesítmény egy viszonylag alacsony fényerőszintre csökken.
- Lézersugárzás: Ne irányítsa közvetlenül szemre a „class 3r" besorolású lézert!
- A P365 sínszerelék csak P365 sínre illeszkedik. A GL-adapter gyárilag van felszerelve, ami a Glock-sínekhez megfelelő. Másfajta sínek, pl. MIL-STD-1913 vagy Hellcat használatakor az adaptert a felhasználónak át kell cserélni.
- A NYLOK az Egyesült Államokban a GLOCK LCC bejegyzett védjegye.
- A GLOCK az Egyesült Államokban a GLOCK LCC bejegyzett védjegye.
- Az akkumulátor nem cserélhető. Ha meghibásodik, lépjen kapcsolatba a jótállási jegyen feltüntetett márkaszervizzel!
- Hosszú távú tárolás előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
- Ne zárja rövidre a töltőcsatlakozó érintkezőit fémtárgyakkal!
- Ne vegye a szájába és ne érjen nyelvével a töltőcsatlakozóhoz!
- A töltőcsatlakozót tartsa tisztán és szárazon!
- A töltőcsatlakozót ne ragasszon le szigetelőszalaggal!
- Ne vegye a szájába és ne érjen nyelvével a töltőcsatlakozóhoz!
- A töltőcsatlakozót tartsa tisztán és szárazon!
- Ne ragasszon le szigetelőszalaggal!
- Ne szedje szét a terméket!
- Ne helyezze a felforrósodott lámpát szövettáskába vagy hőre lágyuló műanyagból készült tárolódobozba!
- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne használja hosszan és gyakran egymás után maximális fényerőfokozatot!
- A túlmelegedett lámpát állítsa alacsony fényerőfokozatra vagy időlegesen kapcsolja ki!
- Aktív túlmelegedés elleni védelem: A beépített szenzor valósidőben figyeli a hőmérséklet alakulását. Ha meghatározott idő erős fényerőfokozaton működik a lámpa, a kimeneti teljesítmény csökkentésével a védelmi funkció megelőzi a túlmelegedést.
- Ne merítse a lámpát tengervízbe vagy más korrózót előidéző anyagba, mert a készülék károsodik.
- Az akkumulátor teljes lemerülése előtt a lámpa pislákolva villódzik, ami nem jelent meghibásodást.

## ( RU ) Русский

### БУДЬТЕ АККУРАТНЫ
- Хранить вдали от младенцев и маленьких детей.
- Не хранить, не заряжайте и не используйте фонарь в автомобиле или подобных местах, где температура может превышать 60°C.
- Не смотрите на источник света и не светите в глаза, это может привести к временной слепоте или необратимому повреждению глаз.
- Не закрывайте источник излучения света на близком расстоянии, это может привести к нагреву и возгоранию предмета.
- Не прикасайтесь к горячей поверхности, это может привести к ожогу кожи.
- Не заряжайте фонарь другими зарядными устройствами, не указанными в спецификации.
- Держите батарею извлеченной должным образом, не храните батарею вместе с металлическими предметами, такими как монеты или винты.
- Не используйте поврежденный, деформированный аккумулятор или аккумулятор со сломанной гильзой.

### ПРИМЕЧАНИЕ
- Не разбирайте изделие.
- Не кладите горячий фонарь на тканевые или пластиковые покрытия.
- Не используйте Турбо режим несколько раз подряд, это может привести к перегреву поверхности.
- Когда фонарь горячий, переключите его на более слабый режим или выключите на время.
- Активная тепловая защита: Встроенный датчик отслеживает температуру в режиме реального времени. После работы в течение определенного периода времени на высокой яркости он предотвращает перегрев, снижая мощность.
- Не погружайте фонарь в морскую воду или другие агрессивные среды, так как это может повредить изделие.
- Это нормально, когда индикатор мигает при низком заряде аккумулятора.
- Для изделий с магниточувствительными переключателями яркость и режим работы могут не совпадать при приближении к сильно намагниченному объекту. Это нормальное явление.
- При низком напряжении батареи максимальная мощность будет ограничена относительно низкой яркостью.
- Лазерное излучение: избегайте прямого лазерного излучения в класа 4 класса опасности.
- Крепление на рейку P365 подходит только для рейки P365. Переходник GL установленный на заводе, подходит для направляющего Glock. При использовании с другими рельсами, такими как MIL-STD-1913 или Hellcat, крепление необходимо заменить.
- NYLOK является зарегистрированным товарным знаком NYLOK LCC в США.
- GLOCK является зарегистрированным товарным знаком GLOCK LCC в США.
- Аккумулятор не подлежит замене. В случае повреждения обратитесь в службу поддержки клиентов для проведения технического обслуживания.
- Перед длительным хранением полностью зарядите аккумулятор.
- Не замыкайте зарядный порт металлическими предметами.
- Не кладите в рот и не облизывайте зарядное устройство, утечка тока может вызвать дискомфорт.
- Следите, чтобы порт зарядки был чистый и сухой.
- Рекомендуется использовать USB-адаптер мощностью 10 Вт (DC5V2A) или выше. Если ток адаптера ниже максимального тока, необходимого для зарядки изделия, время зарядки превысит номинальное время.
- Если аккумулятор необходимо хранить в течение длительного времени, его следует извлечь из изделия и хранить в месте с низкой температурой и влажностью.

### ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ
**Olight не несет ответственности за ущерб или травмы, полученные в результате использования изделия в нарушение предупреждений, содержащихся в руководстве, включая, помимо прочего, использование продукта в нарушение рекомендуемого режима блокировки.**

## ( ES ) Español

### ADVERTENCIA
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No almacene, cargue o use la luz en un automóvil donde en el interior la temperatura pueda ser superior a 60° C, o en lugares similares.
- No mirar directamente a la fuente de luz ni iluminar los ojos, puede causar ceguera temporal o daño permanente a los ojos.
- No coloque nada delante del foco de la luz, la potencia lumínica irradiada puede producir quemaduras.
- No toque la superficie caliente, puede causar quemaduras en la piel.
- No cargue la luz con ningún otro cargador no especificado.
- Guarde la batería en un lugar seguro. No almacene la batería junto con objetos metálicos como monedas o tornillos así como temperaturas extremas.
- No use baterías dañadas, deformadas o con la cubierta rota.
- No desfacerla / dezasamblati produsul.
- Nu depozitați o lanterna incinsa in genti din tesatura sau recipiente din plastic sensibil la caldura.
- Nu activati modul de luminare maxim de mai multe ori continuu si repetat pentru a preveni supra-incalzirea corpului lanternei.
- Cand lanterna devine fierbinte, alta temperatura un pasa la trecerea pe modul de luminare scazuta sau sa o opriti temporar.
- Protecția activa termica: Senzorul integrat monitorizează temperatura in timp real. Dupa folosirea lanternei pe modul maxim o perioada de timp acest senzor previne si opreste supraîncălzirea lanternei reducând puterea maxima de iluminare.
- Nu introduceti lanterna in apa de mare (sarata) sau in alte medii corozive. Acest lucru ar duce la stricarea produsului.
- Este normal ca lumina sa pâlpâie atunci cand bateria este foarte descarcata.
- Pentru produsele cu butoane sensibile la câmp electromagnetic, atunci când sunt în apropierea unor magneți puternici modurile de iluminare si intensitățile nu vor functiona corect. Acest fenomen este normal, pentru funcționare corecta, corecta îndepărtați magnetul de butonul lanternei.
- Atunci când nivelul de încărcare al acumulatorului este scăzut, lanterna va lumina pe un mod de intensitate scăzut.
- Radiatie laser: Evitati expunerea directa a ochilor. produs laser clasa 3r.
- Sina P365 se potriveste doar pentru sine P365. Adaptorul GL este instalat din fabrica pe lanterna si se potriveste doar pentru sine Glock. Daca se folosesc alte sine precum MIL-STD-1913 sau Hellcat, este nevoie de înlocuirea adaptorului de catre utilizator.
- NYLOCK este marca înregistrata a NYLOK LCC in USA.
- GLOCK este marca înregistrata a GLOCK LCC in USA.
- Acumulatorul nu se schimba. Daca se stirca va rugam sa contactati servicial tehnic pentru servisare.
- Înainte de depozitare pe termen lung, va rugăm să încărcați complet bateria.
- Nu scurt-circuitati portul de incarcare cu obiecte metalice.
- Nu introduceti in gura si nu puneti limba pe portul de incarcare, poate cauza discomfort.
- Pastrati portul de incarcare curat si uscat.
- Este recomandat folosirea un Incărcător USB de 5V de minim 2A (10w). Daca puterea Incărcătorului este mai mica ca cea recomandata timpul de încărcare va fi mai lung.
- Daca bateria se va depozita un timp lung este necesara scoaterea acesteia din lanterna si pastrata intr-un loc cu temperatura si umiditate scăzute, protejând contactele bateriei de obiecte metalice.

### CLAUZE EXONERATOARE DE RASPUNDERE
**Olight si vanzatorul nu sunt responsabili pentru daune, vatamari, obiecte straine sau arse rezultate in urma folosirii necoforme si a nerespectarii indicatiilor si avertismentelor din manual, inclusiv dar fara a se limita la folosirea produsului neconform cu recomandarea de blocare a produsului.**

## ( UA ) Ukrainian

### УВАГА
- Тримайте подалі від немовлят і маленьких дітей.
- Не зберігайте, не заряджайте та не використовуйте ліхтарик в автомобілі або в інших місцях, де температура може перевищувати 60°C.
- Не дивіться безпосередньо на джерело світла і не світіть в очі, це може спричинити тимчасову сліпоту або незворотне пошкодження очей.
- Не затуляйте промінь світла біля предмета об'єктами зблизька, енергія, що випромінюється світлом, може спричинити займання об'єкта або опік.
- Не торкайтеся гарячої ділянки поверхні, це може призвести до опіків шкіри.
- Не заряджайте ліхтарик за допомогою інших зарядних пристроїв, не передбачених для цього.
- Зберігайте акумулятор належним чином, не зберігайте його разом з металевими предметами, такими як монети або гвинти.
- Не використовуйте пошкоджені, деформовані акумулятори або акумулятори з пошкодженою оболонкою.

### ПРИМІТКА
- Не розбирайте виріб.
- Не кладіть гарячий ліхтарик у тканинний мішок або легкоплавкий пластиковий контейнер будь-якого типу.
- Не в